

Anpassungen bei hydraulischem Gebläse !

Bei elektrischem Gebläse kann dieses Blatt vernachlässigt werden.

Wenn an Ihrem PS ein hydraulisches Gebläse verbaut ist, muss vor Inbetriebnahme das Steuermodul erst auf Ihre Spezifizierung eingestellt werden.



Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten:



Aufrufen des Programmiermenüs.

	- Parameter verändern
	- Parameter verändern
	- Beendet und speichert die Programmierung

Folgende Änderungen sind je nach Maschinentyp an Ihrem 3.2 Steuermodul vorzunehmen:

	PS 120 M1 PS 150 M1 (ausgelaufen) PS 200 M1 PS 250 M2 (ausgelaufen) PS 300 M1 PS 500 M1 ELEKTRISCHES GEBLÄSE ist voreingestellt	PS 120 M1 H PS 150 M1 (ausgelaufen) PS 200 M1 PS 250 M2H (ausgelaufen) PS 300 M1 H PS 500 M1 H HYDRAULISCHES GEBLÄSE	Nachrüstung eines HG 300 M1
	ON	OF	OF